

Najvažnija pravila



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



Uvijek osigurajte zaštitu od pada tamo gdje postoji opasnost od pada s visine.



Uvijek slijedi proceduru zaključavanja i označavanja (LO/TO) kada postoji zahtjev da dizalo ne smije biti pod napon.



Uvijek koristi GFCI sklopku s prijenosnim alatom.



Uvijek identificiraj skučeni prostor te slijedi propisanu procedure za ulazak u isti.



Nikada ne radite i ne postavljajte svoje tijelo u neposrednu blizinu neograđenih pokretnih dijelova ili neograđenih električnih krugova.



Uvijek imajte pod kontrolom dizalo za vrijeme ulaska i izlaska s krova kabine, dok se radi na krovu kabine ili u jami voznog okna.



Uvijek slijedite sigurnosne instrukcije koje je izdala naša tvrtka kada upotrebljavaš žičane prenosnice.



Uvijek slijedite sigurnosne instrukcije koje je izdala naša tvrtka za dizanje i vješanje tereta te mehaničko blokiranje opreme dizala.



Uvijek slijedite sigurnosne instrukcije za lažne kabine/pokretne platforme koje su odobrene od naše tvrtke.



Nikada se ne vozite na krovu kabine u normalnom režimu rada.



Uvijek upotrebljavajte servisno upravljanje (inspekcijsku vožnju) da upravljaš ili pokrećeš lanac stepenica.



Uvijek provjerite da prekidač STOP ispravno djeluje prije nego stupeš u strojarnicu ili servisnu jamu.



Uvijek upotrebljavaj djelotvorne ograde i upozorenja, blokiraj stepenice električki i mehanički, za vrijeme kada ostavljaš stepenice bez nadzora, a nastupnice su uklonjene.



Uvijek osigurajte lanac stepenica od pokretanja na dva neovisna načina kada se rad odvija unutar konstrukcije okvira stepenica.



Nikada ne hodajte po osovinama nastupnica.



Nikada se ne vozite pokretnim stepenicama s uklonjenim nastupnicama/pločama osim ako je uklonjena samo jedna, otvor je označen i ograđen, jedinica je na inspekcijskom režimu rada te su svi radnici dobro informirani kada i kako će stepenice biti pokrenute.

