

ARISE[®] MOD LIVE[™] エレベーターのご案内

日本オース・エレベータ株式会社

対応機種：SPEC 60VF エレベーター

Arise[®] Mod Live[™] エレベーターは、工事期間中であっても工事作業のない時間帯にエレベーターを利用できる工法を採用したエレベーターで、ご利用者様のご不便を軽減いたします。工事開始 3 日目から 5 日目の工事終了までの期間はエレベーターをご利用いただけませんが^{※1}、他の日は工事期間中であっても作業時間外にエレベーターをご利用いただけます。

Arise[®] Mod Live[™] エレベーターの適応範囲

既設エレベータータイプ	標準型ロープ式エレベーター SPEC 60VF				
最大停止数	15 停止				
既設巻上機	13VTR				
群管理	対応不可				
かご交換	無し（既存流用）				
機種	速度(m/min)				
	45	60	90	105	
積載量(Kg)	450	○	○	-	-
	600	○	○	○	○
	750	○	○	△ ^{※2}	-
	900	○	○	-	-
	1000	○	△ ^{※2}	-	-

- ※1 積載 750kg 以上の場合は工事開始 8 日目から 9 日目の工事終了までの期間もエレベーターをご利用いただけません。
 ※2 条件によっては対応できない場合がありますので詳しくは別途弊社営業担当にご相談ください。
 ・建築基準法上の確認申請が不要な工事に限ります。
 ・UCMP 未対応の既設エレベーターに限ります。
 ・地震管制運転 P+S 波と予備電源が既設エレベーターに設置されている場合は対応できません。

工事期間

積載 450kg, 600kg, 速度 60m/min, 停止階数 6 停止の場合の一例

1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	8 日目	9 日目	10 日目
朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜
● ▲ ●	● ▲ ●	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

● : エレベーターご利用可能
 ▲ : エレベーターご利用不可

積載 750kg, 900kg, 1000kg, 速度 60m/min, 停止階数 6 停止の場合の一例

1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	8 日目	9 日目	10 日目
朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜	朝 昼 夜
● ▲ ●	● ▲ ●	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

工事中は下記既設機能についてはご利用になれません。

安全機能	接点連動による自家発管制運転（自動） ^{※1}
	接点連動による火災管制運転（自動） ^{※1}
	地震時自動診断復旧
	緊急地震速報連動運転
	煙感知器連動管制運転
	遠隔救出機能
	多光軸ドアセンサー
	かご内非常呼びボタン ^{※2}
	セキュリティシステム
	煙感知器点検スイッチ連動休止運転
	AED 専用運転
	聴覚障害者兼用仕様（インターホン呼び出し時点滅、応答時点灯）
	監視盤表示
故障信号接点出力	

便利機能	音声合成アナウンス装置（エレボア）
	かご到着チャイム
	アドバンスドアオープン
	パーキングスイッチ（独立型） ^{※3}
	自動休止スケジュール運転
	かご呼び優先機能
その他	ペット仕様
	高調波対策（絶縁トランス）
	遠隔点検システム

- ※1 手動は対応可能です（キースイッチ付のみ）。
 ※2 停止時間延長および工期延長可の場合は対応可能です。
 ※3 乗場ボタン組込み型は対応可能です。