

















Grundsätzliche Sicherheitsregeln



-  **IMMER** eine Sicherung gegen Absturz benutzen, wenn Absturzgefahr besteht.
-  **IMMER** elektrisch freischalten und sichern, wenn keine Spannung notwendig ist.
-  **IMMER** einen PRCD-S Schalter (10 mA Auslösefehlerstrom) verwenden, wenn ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel eingesetzt werden.
-  **IMMER** enge Räume identifizieren sowie die festgelegten Schutzmaßnahmen befolgen.
-  **GRUNDSÄTZLICH NICHT** in der Nähe nicht abgedeckter drehender oder spannungsführender Teile aufhalten.
-  **IMMER** die vollständige Kontrolle über den Aufzug sicherstellen, bevor der Schacht betreten oder verlassen wird bzw. auf dem Fahrkorbdach oder in der Schachtgrube gearbeitet wird.
-  **IMMER** die geltenden Anweisungen für das Setzen von Brücken befolgen.
-  **IMMER** die geltenden Regeln und Anweisungen für das Anschlagen, Heben und Sichern von Lasten befolgen.
-  **IMMER** die geltenden Anweisungen für bewegliche Arbeitsplattformen befolgen.
-  **NIEMALS** im Normalbetrieb auf dem Fahrkorbdach mitfahren.
-  **IMMER** die Inspektionssteuerung benutzen, wenn die Stufenkette bewegt werden muss.
-  **IMMER** die ordnungsgemäße Funktion des Nothaltschalters prüfen, bevor die Landestelle betreten wird.
-  **IMMER** wirksame Absperrungen und Warnschilder anbringen, wenn Stufen/Paletten entfernt sind, und zusätzlich die Anlage elektrisch und mechanisch sichern, solange sie unbeaufsichtigt ist.
-  **IMMER** die Stufenkette mit zwei unabhängigen Einrichtungen gegen Bewegung sichern, wenn im Fahrtreppengerüst gearbeitet wird. Regelung für Deutschland: Mit je zwei Anschlagmitteln nach oben und unten sichern.
-  **GRUNDSÄTZLICH NICHT** auf den Stufenachsen laufen.
-  **GRUNDSÄTZLICH NICHT** auf der Anlage mitfahren, wenn Stufen/Paletten entfernt sind. Ausnahme: Es ist nur eine Stufe/Palette ausgebaut, die Öffnung ist mittels Absperschild gekennzeichnet, die Anlage wird im INS-Betrieb gefahren und es gibt eine klare Kommunikation, die sicherstellt, dass alle Beteiligten wissen, wann und wie die Anlage gefahren wird.