**DR.REIS** 

エレベーター遠隔診断システム



**OTIS** 

# エレベーター遠隔診断システム (Dr.REIS)

エレベーターは " スマートメンテナンス" の時代へ。 Dr.REIS (ドクター・レイス) はエレベーターを停止することなく遠隔点検する 「予知・予防・保全」のためのエレベーター遠隔診断システムです。

- + 毎月、利用者の少ない時間帯に遠隔制御でエレベーターを自動診断します。エレベーターを停止する定期点検を少なくすることで、ご利用者のご不便を軽減します。
- + 毎月 1 回の遠隔点検と定期的な訪問点検を行います。遠隔点検で収集したデータは、トラブルの予知・予防や、訪問点検時のメンテナンスに活用します。
- + 各フロアーのご利用回数や運転時間、走行距離などのエレベーターのご利用状況をグラフでご報告いたします。
- + エリートサービスとの組み合わせで、遠隔救出やトラブル発生時の情報配信、優先ダイヤルの利用が可能となります。\*1



# 遠隔点検の導入メリット

- + 万が一の故障の時は、発生時刻を 100 分の 1 秒で記録して適切な修理 等に活用することで復旧をスピードアップします。
- + 技術員が目視で確認できない部分を遠隔で点検し、訪問点検時に技術者 がメンテナンスツールを用いて細部の調整を行います。
- + 電磁ブレーキの動作状態点検に加え、制動保持力を遠隔で点検します。※1
- + 万が一の災害に備え、地震時自動診断・復旧システム<sup>※2</sup>や、最寄階着床 バッテリー運転の毎月動作点検<sup>※1</sup>が可能となります。

# 遠隔点検項目(24項目)

# ■制御盤/ブレーキ

- ●電源状態
- ●制御盤温度
- ●ブレーキ動作状態
- ●主回路動作状態
- ●制御盤内機器動作状態

# ■乗場

- ●乗場ボタン動作状態
- ●乗場ドア開閉状態
- ●乗場ドアスイッチ動作状態

## ■かご室

- ●かごボタン動作状態
- ●かごドア開閉状態
- かごドアスイッチ動作状態

## ■昇降路

●安全スイッチ・平型ロープ

# ■走行状態

- ●起動状態
- ●加速状態(偏差)
- ●定格走行状態
- ●減速状態(偏差)
- ●停止状態

## ■各階ドア状態

- ●ドア開状態
- ●ドア閉状態

# ■各階着床精度

- ●上昇時誤差
- ●下降時誤差

## ■非常連絡装置

- ●インターフォン作動状態
- ■かご内照明※3
  - ●点灯状態

## ■かご内停電灯

●点灯状態

- ※ 1 機種によりご採用いただけない場合があります。
- ※2 震度4相当の地震時に、地震管制運転が完了し、休止しているエレベーターをサービスエンジニアの点検・復旧を待たずにエレベーター自身が自動診断 運転を実施し、仮復旧運転でご利用出来るシステムです。機種によりご採用いただけない場合があります。弊社遠隔監視システムによりエレベーターの 状況把握が必要ですので、弊社との保守契約時にお申しつけ下さい。ご利用には遠隔監視システムのご契約が必要です。遠隔監視システム接続後、 自動診断・復旧システムは有効になります。
- ※3 LED 照明の場合は除きます。

※ 1 遠隔監視システムと遠隔点検システムの両方を契約いただくと、ワンランク上のサービス「エリートサービス」へ加入することが可能になります(一部機種を除く)。

#### 日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、米国に本社を置 く、エレベーター、エスカレーター及び動く歩道に関する製 品の製造及び保守修理を提供するオーチス・ワールドワ イド・コーポレーションの日本法人です。エリシャ・オーチス がエレベーター落下防止装置を発明し、1853年にオーチ ス社が設立されました。創業以来、オーチス社は現代社 会の発展に貢献すると共に、人々の生活・働き方を変 え、また建築の在り方も変革してきました。今日、私たち はエレベーターおよびエスカレーターの新設・据付・保守・ 改修を一貫して扱う世界的リーディングカンパニーの一つ です。私たちは、世界中で業界最多となる200万台以 上のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日 約20億人がオーチス社の製品を利用しています。世界の 著名な建物に加え、大きな交通施設や商業施設など、 「人の移動」が関わる様々な場所にオーチス社の製品が 設置されています。米コネチカット州に本社を置くオーチ ス社は、約4万人のフィールドプロフェッショナルを含む6万 9,000人の社員に支えられ、日々200を超える国と地域 のお客様と利用者様の多様なニーズに応えることに務め ています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/をご参照く ださい。

otis.com

AP-JA-0720